


Nadbudowy stałe

Nadbudowy stałe stosujemy przy stałej określonej wysokości terenu względem pokrywy lub w celu przedłużenia gdy nadbudowa teleskopowa jest za krótka.



Parametry podstawowe



Indeks	Nazwa
OD/0011	Nadbudowa stała 315
OD/0012	Nadbudowa stała 400
OD/0013	Nadbudowa stała 600